

# Corner A50/75

## Istruzioni di montaggio

- 1.Preparazione:** misurare la altezza esatta del muro da proteggere.
- 2.Taglio:** tagliare i profili in alluminio piu' corti di 1.00 cm rispetto alla misura del paraspigolo finito. Tagliare poi il profilo in policarbonato più corto di 0,5 cm rispetto alla misura del paraspigolo finito.
- 3.Foratura:** forare i profili in alluminio alternando un lato e l'altro ogni circa 50 cm.
- 4. Montaggio:** utilizzando il profilo in alluminio come maschera segnare sul muro la posizione dove bucare lo stesso per l'applicazione dei relativi tasselli e viti.  
Dopo aver fissato l'alluminio applicare "a scatto" il profilo in policarbonato ed a incastro il relativo terminale.