


## WABI® 2P: ricambi



<b>NS 7060</b>	Batteria scarico completa
<b>NS 95050</b>	Vaso sospeso WABI 2P senza cassetta
<b>NS 96015</b>	Copribordo
<b>NS 96020</b>	Cassetta
<b>NS 96021</b>	Coperchio
<b>NS 506072</b>	Galleggiante completo

<b>NS 606004</b>	Guarnizione spugna
<b>NS 706090</b>	KIT Guarnizioni
<b>NS 706010</b>	Pulsante pneumatico
<b>NV 00621</b>	Doccetta con flessibile
<b>NS 7068</b>	Comando a distanza