

CASSETTA SCARICO WABI®

istruzioni per il montaggio e l'installazione

-La cassetta è predisposta per l'entrata dell'acqua dal lato sinistro.

-Il corretto posizionamento della batteria (1) all'interno della cassetta è indicato nella figura.

-Per il montaggio procedere come segue:

-Verificare che la batteria di scarico (1) sia ben serrata.

-Fissare il galleggiante (2) mediante l'apposito dado in plastica (3) regolando il livello di intervento del galleggiante mediante la rotazione dell'apposita vite di regolazione.

-Chiudere il foro destro con il tappo in dotazione (4).

-Agganciare la cassetta alla parete mediante i 2

supporti plastici preventivamente fissati all'altezza ed all'interasse indicati dalla scheda tecnica del vaso WABI® 503.

-Posizionare il coperchio usando l'accortezza di inserire il braccio mobile nell'asola superiore della batteria di scarico (vedi figura).

-Collegare il tubo di discesa (dopo averlo opportunamente tagliato alle giuste dimensioni) sia nel foro di alimentazione del vaso, utilizzando l'apposito collare, sia all'uscita della cassetta, inserendo la guarnizione e bloccandolo con la ghiera (5).

-Collaudare il funzionamento dello scarico tramite il pulsante (6) ricavato sul coperchio e, se installato, tramite il pulsante del comando a distanza.

